



Der Aufstellungsort der Wärmepumpen ist in allen trockenen und nicht frostgefährdeten Räumen möglich. Schlafzimmer oder Ruheräume sollen nicht in der Nähe des Heizraumes liegen. Die Aufstellung soll auf einem ebenen, waagrechten Ort erfolgen. Die Raumgröße soll pro Gerät mind. 4 m<sup>2</sup> betragen z.B. bei einer Wärmepump, einem Puffer und einem Warmwasserspeicher sollte die Raumgröße mind. 6m<sup>2</sup> betragen. Zu große Aufstellungsräume sind zu vermeiden, da diese als Resonanzkörper wirken können. Bei Anlagen in gewerblichen Betrieben oder bei Räumen OHNE Außenfenster ist unbedingt eine entsprechende normgerechte Raumlüftung vorzusehen.

**Mindestabstände:**

Der Gerätestandort ist so zu wählen, dass Bedienung und Kundendienstarbeiten möglich sind. Es soll ein seitlicher Abstand von 50 cm und rückwertiger Abstand von 20cm, sowie an der Vorderseite ein Abstand von 70cm eingehalten werden.

