

Typ		NP-BWV-28		
<b>Wärmepumpenart</b>		Sole/Wasser		
<b>Konformität</b>		CE		
<b>Leistungsdaten</b>	Leistungsbereich	kW   ...		
	Heizleistung/COP	4,0 – 28,3		
	B0/W35	Normpunkt nach EN14511	kW   COP	
	B0/W55	Betriebspunkt nach EN14511	kW   COP	
	B0/W65	Betriebspunkt nach EN14511	kW   COP	
	B10/W65	Betriebspunkt nach EN14511	kW   COP	
<b>Kälteleistung</b>	B0/W35	Normpunkt nach EN14511	kW	
<b>Leistungsdaten SCOP</b>	Pdesign/SCOP			
	SCOP 35	Betriebspunkt nach EN14825	Europäisches Durchschnittsklima	
	SCOP 55	Betriebspunkt nach EN14825	Europäisches Durchschnittsklima	
<b>Einsatzgrenzen</b>	Heizkreisrücklauf min.   Heizkreisvorlauf max.		°C	
	Wärmequelle		°C	
<b>Schall</b>	Schalleistungspegel (nach EN12102)		dB(A)	
<b>Wärmequelle</b>	Volumenstrom: nominal B0/W35 nach EN14511		l/h	
	Freie Pressung $\Delta p$   Volumenstrom		bar   l/h	
	Frostschutzmittel		Monoethylenglykol	
	Minimale Konzentration		%   °C	
<b>Heizkreis</b>	Volumenstrom: nominal B0/W35 nach EN14511		l/h	
	Freie Pressung $\Delta p$   Volumenstrom		bar   l/h	
<b>Allgemeine Gerätedaten</b>	Masse	B x T x H	mm	
	Gewicht gesamt		kg	
	Gewicht Kältemodul 1		kg	
	Gewicht Kältemodul 2		kg	
	Anschlüsse	Heizkreis	...	
	Anschlüsse	Wärmequelle	...	
<b>Elektrik</b>	Kältemitteltyp   Kältemittelfüllmenge		...   kg	
	Spannungscode   Allpolige Absicherung Wärmepumpe *)		...   A	
	Spannungscode   Absicherung Steuerspannung *)		...   A	
	Wärmepumpe	effekt. Leistungsaufn. (B0/W35 nach EN14511):		
		Leistungsaufnahme   Stromaufnahme   $\cos \varphi$		kW   A   ...
		Max. Maschinenstrom innerhalb der Einsatzgrenzen		A
Umwälzpumpen	Anlaufstrom: mit Sanftanlasser		A	
	Schutzart		IP	
	Heizkreise bei nominalem Durchsatz: Leistungsaufnahme Typ: A-Klasse		W	
<b>Sicherheitseinrichtungen</b>	Wärmequelle bei nominalem Durchsatz: Leistungsaufnahme Typ: A-Klasse		W	
	Sicherheitsbaugruppe Heizkreis		im Lieferumfang:	
Sicherheitsbaugruppe Wärmequelle		im Beipack:		
<b>Wärmepumpenregler</b>		integriert:		
<b>Elektronischer Sanftanlasser</b>		integriert:		
<b>Schwingungsentkoppelungen</b>		im Lieferumfang:		
Heizkreis   Wärmequelle		im Lieferumfang:		
* örtliche Vorschriften beachten				