





Hybrox SE 5 - Abmessungen

mm



NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE

Schutzbereich, funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.