


Gerätebezeichnung

LWAV+ 82R1/3, LWAV+ 122R3



Wichtig: Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfließen können.

Legende:

- C = Draufsicht
- V1 = Wandaufstellung ohne Überbauung der WP
- V2 = Wandaufstellung mit Überbauung der WP
- FO = Freiraum bis zum nächsten Objekt (keine festen Hindernisse, z.B. Mauern)
- FB = Frostbereich, Eisbildung an kalten Tagen möglich
(keine wassergeführenden Leitungen, Gehwege, ungeeignete Bepflanzungen)
- FS = Freiraum für Servicezwecke
- LR = Luftrichtung
- OKB = Oberkante Boden
- FA = Fertigaussenfassade