


Gerätebezeichnung

LWDV 91-1/3



**Wichtig: Die Wärmepumpe muss windgeschützt aufgestellt werden.  
Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfließen können.**

**Legende:**

Alle Masse in mm.

- Pos. = Bezeichnung
- FW2 = Funktionsnotwendige Mindestabstände
- C = Draufsicht
- FA = Fertigaussenfassade
- LR = Luftrichtung
- > = Mindestabstände