


Gerätebezeichnung

SW 232H3 - SW 302H3



Legende:

- FS = Freiraum für Servicezwecke
- FZ = Freiraum für funktionsnotwendiges Zubehör
- OKF = Oberkante Fertigfussboden

Alle Masse in mm