


Gerätebezeichnung

WZSV 62(H)(K)3M - WZSV 162(H)(K)3M



Legende:

- Rh min. = Raumhöhe Minimum
- FS = Freiraum für Servicezwecke
- OKF = Oberkante Fertigfußboden
- 2 = Wärmequelle Eintritt (in WP)
- 5 = Wärmequelle Austritt (aus WP)

Alle Masse in mm