


Typ

NP-BWV-28, -43



Legende:

- | | | |
|------|------------------------------------|--|
| XL1 | Heizkreisvorlauf | Innengewinde G 1 1/2" ; Aussengewinde G 2" |
| XL2 | Heizkreisrücklauf | Innengewinde G 1 1/2" ; Aussengewinde G 2" |
| XL6 | Eintritt Wärmequellenmedium | Innengewinde G 1 1/2" ; Aussengewinde G 2" |
| XL7 | Austritt Wärmequellenmedium | Innengewinde G 1 1/2" ; Aussengewinde G 2" |
| UB1 | Kabeldurchführung, Stromversorgung | |
| UB2 | Kabeldurchführung, Strom | |
| UB3 | Kabeldurchführung, Signal | |
| EP14 | Invertermodul | |
| EP15 | On/Off Modul | |