








alpha innotec
the better way to heat

Massblatt

Brauchwasser-Wärmepumpe

BWP 270 / BWP 271 / BWP 271 V4A





- | | |
|---|---|
| 1: VERDICHTER | 13: ZIRKULATIONS-ANSCHLUSS 3/4" AG |
| 2: REGLER | 14: KALTWASSER-ANSCHLUSS 1" AG / V4A 3/4" AG |
| 3: VERDAMPFER | 15: KONDENSATOR (ALUMINIUM) |
| 4: LÜFTER | 16: ISOLIERSCHAUM |
| 5: SPEICHER, EMAILLIERT | 17: HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE |
| 6: HEIZSTAB | 18: UNTERER WÄRMETAUSCHER EINTRITT 1" AG / V4A 3/4" AG |
| 7: THERMOSTAT | 19: UNTERER WÄRMETAUSCHER AUSTRITT 1" AG / V4A 3/4" AG |
| 8: ANODE (STANDARD) / SIGNAL ANODE (NACH KUNDENWUNSCH)
(nur für BWP 270 / BWP 271, ohne BWP 271 V4A) | 22: LUFT AUSTRITT (ø160mm) |
| 9: TAUCHHÜLSE FÜR TEMPERATURFÜHLER | 23: LUFT EINTRITT (ø160mm) |
| 10: TAUCHHÜLSE FÜR ZUSATZ-FÜHLER (NUR FÜR INFO) | 24: FLANSCH (nur für BWP 270 / BWP 271, ohne BWP 271 V4A) |
| 11: ABTAU-WASSERABFLUSS 1/2" AG | 29: LED BETRIEBS- / STÖRUNGSANZEIGE - WP |
| 12: WW-ANSCHLUSS 1" AG / V4A 3/4" AG | 30: LED BETRIEBS- / STÖRUNGSANZEIGE - ZUSATZHEIZUNG |
| | 31: ANZEIGE (DISPLAY) |
| | 32: DREH-/DRUCK REGELKNOPF |