Courbes de rendement

Nom de l'appareil — LWV 82R1/3

(Mode chauffage)









Légende:

Qh min/max	=	Puissance calorifique minimale/maximale
Temp$_{HW}$	=	Température eau chaude
Temp$_{WQ}$	=	Température source de chaleur
Δpmax	=	Perte de pression maximum
V_{HW}	=	Débit volumétrique eau chaude
Pel	=	Puissance absorbée