


Modèle

Hybrox 5 / Hybrox 8

Distances minimales nécessaires



Important: La pompe a chaleur doit être installée dans un endroit abrité. La formation de lacs d'air froid doit être évitée. L'air de sortie doit pouvoir s'écouler sans entrave.

Toutes les dimensions sont en mm

Légende:

- A Vue de face
- C Vue de dessus
- FA Façade extérieure finie
- LR Direction de l'air
- OKB Niveau du sol
- > Distances minimales