


Modèle

Hybrox 11 / Hybrox 16

## Distances minimales nécessaires



Important: La pompe a chaleur doit etre installée dans un endroit abrite. La formation de lacs d'air froid doit etre evitee. L'air de sortie doit pouvoir s'écouler sans entrave.

Toutes les dimensions sont en mm

### Légende:

- A Vue de face
- C Vue de dessus
- FA Façade extérieure finie
- LR Direction de l'air
- OKB Niveau du sol
- > Distances minimales