


Modèle

SWCV 63(H)(K)1/3



Légende:

Rh min. = Hauteur de plafond minimale

FS = Espace libre pour l'entretien

FZ = Espace libre pour accessoires requis

OKF = Bord supérieur sol fini

2 = Entrée source de chaleur (retour des sondes géothermiques)

5 = Sortie source de chaleur (aller aux sondes géothermiques)

Tout le dimensions en mm