


## Tipo apparecchio

LWV 82R1/3

### (Modalità riscaldamento)



### Legenda:

- Qh min/max = Rendimento termico minimo/massimo
- Temp<sub>HW</sub> = Temperatura fonte di riscaldamento
- Temp<sub>WQ</sub> = Temperatura fonte di calore
- Δpmax = Perdita di pressione massima
- V̇<sub>HW</sub> = Flusso volumetrico acqua di riscaldamento
- Pel = Consumo