


Tipo

LW 300L



Legenda:

- A Vista anteriore
- B Vista laterale da sinistra
- D Vista laterale da destra
- E Vista posteriore
- LR Direzione dell'aria
- 1 Quadro comandi
- 2 Uscita acqua di riscaldamento (mandata) R1½"
- 3 Ingresso acqua di riscaldamento (ritorno) R1½"
- 4 Guide cavi elettrici / sonda
- 5 Flessibile condensa Ø i 30 mm (Lunghezza da app. 1m)

Nota:

Per inserire la pompa di calore, la ventola può essere spinta di circa 10 cm nell'involucro. Larghezza minima per l'installazione: 830 mm