


Posizionamento lungo ad angolo destra

LWCV 122R3

Prospetto:





Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il passaggio murale 10 mm oltre il filo esterno facciata finita.


Pianta:



Posizionamento lungo ad angolo sinistra

LWCV 122R3

Prospetto:





Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il passaggio murale 10 mm oltre il filo esterno facciata finita.


Pianta:



Stessa facciata sinistra lungo

LWCV 122R3

Prospetto:




Attenzione:

Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il
passaggio murale 10 mm
oltre il filo esterno facciata
finita.


Pianta:



Stessa facciata sinistra

LWCV 122R3

corto Prospetto:



Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il passaggio murale 10 mm oltre il filo esterno facciata finita.

Separazione tecnica dell'aria altezza 1000mm sopra il pozzo luce

Pianta:

