


## Posizionamento lungo ad angolo destra

LWV 122R3

Prospetto:





Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo

\* Raccomandazione min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il passaggio murale 10 mm oltre il filo esterno facciata finita.


Pianta:



## Posizionamento corto ad angolo destra

## LWV 122R3

### Prospetto:





Attenzione:  
Misure in altezza dal  
pavimento finito o zoccolo

\* Raccomandazione  
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il  
passaggio murale 10 mm  
oltre il filo esterno facciata  
finita.

**Installazione compatta:**  
Con l'installazione compatta  
l'accesso all'apparecchio sul  
lato di scarico è più limitato,  
di conseguenza le operazioni  
di installazione e manutenzione  
risultano meno agevoli.  
Per effettuare lavori di manu-  
tenzione complessi può essere  
necessario smontare l'appa-  
rechio.


### Pianta:



## Posizionamento lungo ad angolo sinistra

LWV 122R3

Prospetto:





Attenzione:  
Misure in altezza dal  
pavimento finito o zoccolo

\* Raccomandazione  
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il  
passaggio murale 10 mm  
oltre il filo esterno facciata  
finita.


Pianta:



## Posizionamento corto ad angolo sinistra

LWV 122R3

Prospetto:





Attenzione:  
Misure in altezza dal  
pavimento finito o zoccolo

\* Raccomandazione  
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il  
passaggio murale 10 mm  
oltre il filo esterno facciata  
finita.

**Installazione compatta:**  
Con l'installazione compatta  
l'accesso all'apparecchio sul  
lato di scarico è più limitato,  
di conseguenza le operazioni  
di installazione e manutenzione  
risultano meno agevoli.  
Per effettuare lavori di manu-  
tenzione complessi può essere  
necessario smontare l'appa-  
recchio.


Pianta:



Stessa facciata destra lungo

LWV 122R3

Prospetto:





Attenzione:  
Misure in altezza dal  
pavimento finito o zoccolo

\* Raccomandazione  
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il  
passaggio murale 10 mm  
oltre il filo esterno facciata  
finita.


Pianta:



## Stessa facciata destra corto

## LWV 122R3

### Prospetto:



Attenzione:



Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo

\* Raccomandazione min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il passaggio murale 10 mm oltre il filo esterno facciata finita.

Separazione tecnica dell'aria altezza 100mm sopra il pozzo luce


### Pianta:



Stessa facciata sinistra lungo

LWV 122R3

Prospetto:




Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo

\* Raccomandazione min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il passaggio murale 10 mm oltre il filo esterno facciata finita.


Pianta:



Stessa facciata sinistra corto

LWV 122R3

Prospetto:



Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo

\* Raccomandazione min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il passaggio murale 10 mm oltre il filo esterno facciata finita.

Separazione tecnica dell'aria altezza 100mm sopra il pozzo luce

Pianta:

