





Tipo apparecchio

LWDV 91-1/3



Legenda:

- V<sub>HW</sub> = Flusso volumetrico acqua di riscaldamento
- Temp<sub>wq</sub> = Temperatura fonte di calore
- Qh = Riscaldamento
- Pe = Consumo
- Δp<sub>HW</sub> = Pressione libera circuito di riscaldamento