





Dimensioni - Hybrox SE 8/11

mm



DISTANZE MINIME NECESSARIE

Alla fine del capitolo sono riportati l'area di protezione, le distanze minime necessarie per il funzionamento e di servizio, nonché le indicazioni per l'installazione.

Tipo	H
Hybrox SE 8	892
Hybrox SE 11	1103