

WPSYSTEMMODUL 
EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN MIT SYSTEM

Handbuch Sole/Wasser-Wärmepumpen



DAS WÄRMEPUMPEN SYSTEM-MODUL

- ... wurde durch die Verbände suissetec, FWS, GKS und SWKI gemeinsam mit grossen Herstellern/Lieferanten von Wärmepumpen sowie mit Unterstützung von Energie Schweiz entwickelt.
- ... ist der neue Schweizer Standard für die Planung und den Bau von Wärmepumpenanlagen bis 15kW Wärmepumpen-Heizleistung.
- ... beschreibt von Hersteller/Lieferanten von Wärmepumpen aufeinander abgestimmte Gesamtsysteme zur Wärmeproduktion. Diese werden von einer unabhängigen Fachkommission der FWS geprüft und zertifiziert.
- ... integriert die Komponenten Wärmequelle, Wärmepumpe, Umwälzpumpe, Speicher, Hydraulik, Wärmeabgabesystem, Wassererwärmung und Steuerung/Regelung.
- ... ermöglicht weniger Schnittstellenfragen in der Planungs- und Installationsphase.
- ... regelt zusätzlich die fachgerechte Inbetriebnahme.
- ... bewirkt eine markante Effizienzsteigerung gegenüber herkömmlichen Anlagen.
- ... garantiert dem Kunden ein Wärmepumpen-System, das dank der umfassenden Inbetriebnahme und der nach folgenden Betriebskontrolle den Ansprüchen nach optimaler Energieeffizienz und Betriebssicherheit gerecht wird.
- ... ist die Voraussetzung für künftige Förderprogramme.

Weitere Informationen:

www.wp-systemmodul.ch/de/

ALPHA INNOTEK – KOMPETENTE QUALITÄT

alpha innotec steht seit je her für hochwertige und effiziente Wärmepumpen. Zusammen mit der langjährigen Erfahrung und der hohen Kompetenz bietet alpha innotec ein umfassendes Sortiment an Wärmepumpen, welche die Auflagen für das Wärmepumpen System-Modul erfüllen:

Sole/Wasser	WP-Serie	Typ	Seite
	SW H3	42/62/82/102/122/142/172	5
	SWC H3/K3	42/62/82/102/122/142/172	34
	SWCV H3/K3	62/92/122/162	89
	WZSV H3/K3	62/92/122	122

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m² WT	
Erklärung zur Matrix (Beispiel):					
SW 42H3_6	6	S54-WPSM-6	WWS 303.X	3.5 Intern	TPS 200.X

Die Typenunterscheidung .X stehen jeweils bei Speicher, beim welchen durch WPSM geprüfte und hinterlegte Alternativspeicher (Lieferant ait Schweiz) eingesetzt werden dürfen. Diese Alternativspeicher unterscheiden sich in z.B Mantelfarbe, Stutzenposition, Lieferant.

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SW 42H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 42H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 42H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X
SW 42H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SW 42H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 42H3_5 SW 42H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 42H3_6 SW 42H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 42H3_6-WWSP SW 42H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 42H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SW 42H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m²		
SW 42H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SW 42H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SW 42H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SW 42H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ	
			Typ	Fläche WT m²		
SW 42H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 42H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 42H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 42H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 42H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 42H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SW 62H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 62H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 62H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X
SW 62H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SW 62H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 62H3_5 SW 62H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 62H3_6 SW 62H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 62H3_6-WWSP SW 62H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 62H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SW 62H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SW 62H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X
SW 62H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X
SW 62H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 62H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SW 62H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern
SW 62H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern
SW 62H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	
SW 62H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	
SW 62H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi	 	FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 62H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi	 	FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 82H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 82H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 82H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SW 82H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 82H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	
SW 82H3_5 SW 82H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_6 SW 82H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SW 82H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 82H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 82H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ	
			Typ	Fläche WT m²		
SW 82H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern 	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 82H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 82H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 82H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 102H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 102H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 102H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SW 102H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 102H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	
SW 102H3_5 SW 102H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_6 SW 102H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern <

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 102H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SW 102H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 102H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 102H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Unterm modul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m ²		
SW 102H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 102H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 102H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 102H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 122H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 122H3_2	2	S54-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 122H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SW 122H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 122H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 122H3_5 SW 122H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_6 SW 122H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_6-WWSP SW 122H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 122H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m²		
SW 122H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SW 122H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 122H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 122H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 122H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 122H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m ²	
SW 122H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi		FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 122H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi		FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m ²	WT
SW 142H3_1a	1a	S54-WPSM-1a			
SW 142H3_2	2	S54-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SW 142H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 142H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 142H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 142H3_5 SW 142H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_6 SW 142H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_6-WWSP SW 142H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 142H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 142H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SW 142H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 142H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 142H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SW 142H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 142H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 172H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 172H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 172H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 172H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SW 172H3_5 SW 172H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 172H3_6 SW 172H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 172H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SW 172H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SW 172H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 172H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 172H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SW 172H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 172H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SW 172H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 172H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi		FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 172H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi		FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWC 42H3_1a	1a	S52-WPSM-1a			
SWC 42H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWC 42H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1			TPS 200.X
SWC 42H_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern TPS 200.X
SWC 42H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern WWSP 404.X
SWC 42H3_5	5	S52-WPSM-5			TPS 200.X
SWC 42H3_5a	5a	S52-WPSM-5a			TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 42H3_6 SWC 42H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 42H3_6-WWSP SWC 42H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 42H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 42H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m²		
SWC 42H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 42H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 42H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 42H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWC 42H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern
SWC 42H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern
SWC 42H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	
SWC 42H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	
SWC 42H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi	 	FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 42H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi	 	FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 42K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 42K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 42K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X
SWC 42K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SWC 42K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 42K3_5	5	S52-WPSM-5				TPS 200.X
SWC 42K3_5a	5a	S52-WPSM-5a				TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWC 42K3_6 SWC 42K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 42K3_6-WWSP SWC 42K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 42K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 42K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 42K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 42K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 42K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 42K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 42K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		

WP-Typ / Unterm modul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SWC 42K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 62H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 62H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 62H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X
SWC 62H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SWC 62H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 62H3_5	5	S52-WPSM-5				TPS 200.X
SWC 62H3_5a	5a	S52-WPSM-5a				TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m ²		
SWC 62H3_6 SWC 62H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62H3_6-WWSP SWC 62H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 62H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 62H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWC 62H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 62H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 62H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 62H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m²		
SWC 62H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWC 62H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 62H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 62H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 62H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 62K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 62K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 62K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X
SWC 62K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m ²		
SWC 62K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 62K3_5 SWC 62K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62K3_6 SWC 62K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62K3_6-WWSP SWC 62K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 62K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 62K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SWC 62K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 62K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 62K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 62K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 62K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 62K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWC 82H3_1a	1a	S52-WPSM-1a			
SWC 82H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWC 82H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1			TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 82H3_5 SWC 82H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82H3_6 SWC 82H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82H3_6-WWSP SWC 82H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 82H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 82H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWC 82H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWC 82H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern
SWC 82H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern
SWC 82H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	
SWC 82H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	
SWC 82H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi	 	FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 82H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi	 	FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 82K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 82K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 82K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 82K3_5 SWC 82K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82K3_6 SWC 82K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82K3_6-WWSP SWC 82K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 82K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 82K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m²		
SWC 82K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 82K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 82K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 82K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 82K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 82K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 102H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 102H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 102H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m² WT	
SWC 102H3_5 SWC 102H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102H3_6 SWC 102H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 102H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 102H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Unterm modul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SWC 102H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 102H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
			MFS 600S.X	7.5		
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 102H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X	7.5		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 102H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X	7.5		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 102H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
			FRIWAMidi			
			FRIWAMaxi			
SWC 102H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
			FRIWAMidi			
			FRIWAMaxi			

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWC 102K3_1a	1a	S52-WPSM-1a			
SWC 102K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWC 102K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1			TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 102K3_5 SWC 102K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102K3_6 SWC 102K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102K3_6-WWSP SWC 102K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 102K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 102K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 102K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 102K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 102K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 122H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 122H3_2	2	S52-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 122H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	
SWC 122H3_5 SWC 122H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_6 SWC 122H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern <

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT		Speicher Typ
			Typ	m ²	WT	
SWC 122H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 122H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Unterm modul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m ²		
SWC 122H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 122H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 122H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 122H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 122K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 122K3_2	2	S52-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 122K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 122K3_5 SWC 122K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122K3_6 SWC 122K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122K3_6-WWSP SWC 122K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 122K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 122K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 122K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SWC 122K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		TPS 800.X
			WPX2 800.X	5.2		PSMH 1000.X
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 122K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	
			MFS 600S.X	7.5		TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X
						TPS 800.X
						PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWC 142H3_1a	1a	S52-WPSM-1a			
SWC 142H3_2	2	S52-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWC 142H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 405.X WPX1 400.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWC 142H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 142H3_5 SWC 142H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_6 SWC 142H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_6-WWSP SWC 142H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 142H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 142H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 142H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Unterm modul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWC 142H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 142H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 142K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 142K3_2	2	S52-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 142K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 142K3_5 SWC 142K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142K3_6 SWC 142K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142K3_6-WWSP SWC 142K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 142K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 142K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 142K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 142K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 142K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 172H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 172H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 172H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 172H3_5 SWC 172H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_6 SWC 172H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 172H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m²		
SWC 172H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Unterm modul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m ²		
SWC 172H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 172H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 172K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 172K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 172K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWC 172K3_5 SWC 172K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172K3_6 SWC 172K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 172K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m ²		
SWC 172K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWC 172K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X PX2 1000.X(18)	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 62H3_1a	1a	S55-WPSM-1a				
SWCV 62H3_2	2	S55-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 62H3_3.1	3	S55-WPSM-3.1				TPS 200.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWCV 62H3_4.1	4	S55-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SWCV 62H3_4-WWSP	4	S55-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 62H3_5 SWCV 62H3_5a	5 5a	S55-WPSM-5 S55-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62H3_6 SWCV 62H3_6a	6 6a	S55-WPSM-6 S55-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWCV 62H3_6-WWSP SWCV 62H3_6a-WWSP	6 6a	S55-WPSM-6-WWSP S55-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 62H3_7.1	7.1	S55-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWCV 62H3_7.1-MFS	7.1	S55-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWCV 62H3_7.2.2	7.2	S55-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X
SWCV 62H3_7.2.2-MFS	7.2	S55-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X
SWCV 62H3_7.3	7.3	S55-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 62H3_7.3-MFS	7.3	S55-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62H3_7.4	7.4	S55-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62H3_7.4-MFS	7.4	S55-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62H3_8	8	S55-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 62H3_8a	8	S55-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 62H3_8b	8	S55-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWCV 62H3_8c	8	S55-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 62K3_1a	1a	S55-WPSM-1a				
SWCV 62K3_2	2	S55-WPSM-2	WWS 303.X	3.5	Intern	
			WP/E 400.X	4.3		
			WWS 405.X	5		
			WPX1 400.X	4.6		
			WP/E 500.X	5.4		
			WWS 507.X	7		
			WPX1 500.X	6		
			WWS 607.X	6.5		
			WPX1 600.1	6		
			WPX1 600.2	7		
			WWS 808.X	7.5		
			WPX1 800.1	6		
			WPX1 800.2	7.5		
SWCV 62K3_3.1	3	S55-WPSM-3.1				TPS 200.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWCV 62K3_4.1	4	S55-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern TPS 200.X
SWCV 62K3_4-WWSP	4	S55-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern WWSP 404.X
SWCV 62K3_5 SWCV 62K3_5a	5 5a	S55-WPSM-5 S55-WPSM-5a			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62K3_6 SWCV 62K3_6a	6 6a	S55-WPSM-6 S55-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62K3_6-WWSP SWCV 62K3_6a-WWSP	6 6a	S55-WPSM-6-WWSP S55-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 62K3_7.1	7.1	S55-WPSM-7.1	SWWS 506.X	4.3	Intern	
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWCV 62K3_7.1-MFS	7.1	S55-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWCV 62K3_7.2.2	7.2	S55-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X
SWCV 62K3_7.2.2-MFS	7.2	S55-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X
SWCV 62K3_7.3	7.3	S55-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62K3_7.3-MFS	7.3	S55-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SWCV 62K3_7.4	7.4	S55-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWCV 62K3_7.4-MFS	7.4	S55-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWCV 92H3_1a	1a	S55-WPSM-1a			
SWCV 92H3_2	2	S55-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWCV 92H3_3.1	3	S55-WPSM-3.1			TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92H3_4.1	4	S55-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92H3_4-WWSP	4	S55-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	
SWCV 92H3_5 SWCV 92H3_5a	5 5a	S55-WPSM-5 S55-WPSM-5a			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_6 SWCV 92H3_6a	6 6a	S55-WPSM-6 S55-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 92H3_7.1-MFS	7.1	S55-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWCV 92H3_7.2.2	7.2	S55-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92H3_7.2.2-MFS	7.2	S55-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92H3_7.3	7.3	S55-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_7.3-MFS	7.3	S55-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m²		
SWCV 92H3_7.4	7.4	S55-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_7.4-MFS	7.4	S55-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_8	8	S55-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 92H3_8a	8	S55-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 92H3_8b	8	S55-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWCV 92H3_8c	8	S55-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWCV 92K3_1a	1a	S55-WPSM-1a			
SWCV 92K3_2	2	S55-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWCV 92K3_3.1	3	S55-WPSM-3.1			TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92K3_4.1	4	S55-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92K3_4-WWSP	4	S55-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 92K3_5 SWCV 92K3_5a	5 5a	S55-WPSM-5 S55-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92K3_6 SWCV 92K3_6a	6 6a	S55-WPSM-6 S55-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92K3_6-WWSP SWCV 92K3_6a-WWSP	6 6a	S55-WPSM-6-WWSP S55-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 92K3_7.1	7.1	S55-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 92K3_7.1-MFS	7.1	S55-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWCV 92K3_7.2.2	7.2	S55-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92K3_7.2.2-MFS	7.2	S55-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92K3_7.3	7.3	S55-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92K3_7.3-MFS	7.3	S55-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 92K3_7.4	7.4	S55-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		TPS 800.X
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWCV 92K3_7.4-MFS	7.4	S55-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X
						TPS 800.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
SWCV 122H3_1a	1a	S52V-WPSM-1a			
SWCV 122H3_2	2	S52V-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWCV 122H3_3.1	3	S52V-WPSM-3.1			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122H3_4.1	4	S52V-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern
SWCV 122H3_4-WWSP	4	S52V-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m² WT	
SWCV 122H3_5 SWCV 122H3_5a	5 5a	S52V-WPSM-5 S52V-WPSM-5a			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_6 SWCV 122H3_6a	6 6a	S52V-WPSM-6 S52V-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 122H3_7.2.2	7.2	S52V-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122H3_7.2.2-MFS	7.2	S52V-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122H3_7.3	7.3	S52V-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_7.3-MFS	7.3	S52V-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Unterm modul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m ²		
SWCV 122H3_7.4	7.4	S52V-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_7.4-MFS	7.4	S52V-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_8	8	S52V-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 122H3_8a	8	S52V-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 122H3_8b	8	S52V-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWCV 122H3_8c	8	S52V-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m ²		
SWCV 122K3_1a	1a	S52V-WPSM-1a				
SWCV 122K3_2	2	S52V-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 122K3_3.1	3	S52V-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122K3_4.1	4	S52V-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ	
			Typ	Fläche WT m²		
SWCV 122K3_4-WWSP	4	S52V-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 122K3_5 SWCV 122K3_5a	5 5a	S52V-WPSM-5 S52V-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_6 SWCV 122K3_6a	6 6a	S52V-WPSM-6 S52V-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_6-WWSP SWCV 122K3_6a-WWSP	6 6a	S52V-WPSM-6-WWSP S52V-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 122K3_7.1	7.1	S52V-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 122K3_7.1-MFS	7.1	S52V-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWCV 122K3_7.2.2	7.2	S52V-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 122K3_7.2.2-MFS	7.2	S52V-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122K3_7.3	7.3	S52V-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_7.3-MFS	7.3	S52V-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_7.4	7.4	S52V-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_7.4-MFS	7.4	S52V-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 162H3_1a	1a	S52V-WPSM-1a				
SWCV 162H3_2	2	S52V-WPSM-2	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 162H3_3.1	3	S52V-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162H3_4.1	4	S52V-WPSM-4.1	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162H3_4-WWSP	4	S52V-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 162H3_5 SWCV 162H3_5a	5 5a	S52V-WPSM-5 S52V-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_6 SWCV 162H3_6a	6 6a	S52V-WPSM-6 S52V-WPSM-6a	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_6-WWSP SWCV 162H3_6a-WWSP	6 6a	S52V-WPSM-6-WWSP S52V-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 162H3_7.1	7.1	S52V-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWCV 162H3_7.1-MFS	7.1	S52V-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 162H3_7.2.2	7.2	S52V-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162H3_7.2.2-MFS	7.2	S52V-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162H3_7.3	7.3	S52V-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_7.3-MFS	7.3	S52V-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Unterm modul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer Typ	Fläche WT	WT	Speicher Typ
				m ²		
SWCV 162H3_7.4	7.4	S52V-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_7.4-MFS	7.4	S52V-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_8	8	S52V-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 162H3_8a	8	S52V-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 162H3_8b	8	S52V-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWCV 162H3_8c	8	S52V-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 162K3_1a	1a	S52V-WPSM-1a				
SWCV 162K3_2	2	S52V-WPSM-2	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m² WT	
SWCV 162K3_3.1	3	S52V-WPSM-3.1			TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162K3_4.1	4	S52V-WPSM-4.1	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer	Fläche WT	WT	Speicher Typ
			Typ	m²		
SWCV 162K3_6 SWCV 162K3_6a	6 6a	S52V-WPSM-6 S52V-WPSM-6a	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162K3_6-WWSP SWCV 162K3_6a-WWSP	6 6a	S52V-WPSM-6-WWSP S52V-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 162K3_7.1	7.1	S52V-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWCV 162K3_7.1-MFS	7.1	S52V-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWCV 162K3_7.2.2	7.2	S52V-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer			Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT	
SWCV 162K3_7.2.2-MFS	7.2	S52V-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162K3_7.3	7.3	S52V-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162K3_7.3-MFS	7.3	S52V-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162K3_7.4	7.4	S52V-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162K3_7.4-MFS	7.4	S52V-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodul	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
WZSV 62H3_2	2	S56-WPSM-2	180	Intern	Intern
WZSV 62H3_4.1	4	S56-WPSM-4.1	180	Intern	Intern
WZSV 62H3_6 WZSV 62H3_6a	6 6a	S56-WPSM-6 S56-WPSM-6a	180	Intern	Intern
					TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m ²	WT
WZSV 62K3_2	2	S56-WPSM-2	180	Intern	Intern
WZSV 62K3_4.1	4	S56-WPSM-4.1	180	Intern	Intern
WZSV 62K3_6	6	S56-WPSM-6	180	Intern	Intern
WZSV 62K3_6a	6a	S56-WPSM-6a			

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
WZSV 92H3_2	2	S56-WPSM-2	180	Intern	Intern
WZSV 92H3_4.1	4	S56-WPSM-4.1	180	Intern	Intern
WZSV 92H3_6 WZSV 92H3_6a	6 6a	S56-WPSM-6 S56-WPSM-6a	180	Intern	Intern
					TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m ²	WT
WZSV 92K3_2	2	S56-WPSM-2	180	Intern	Intern
WZSV 92K3_4.1	4	S56-WPSM-4.1	180	Intern	Intern
WZSV 92K3_6 WZSV 92K3_6a	6 6a	S56-WPSM-6 S56-WPSM-6a	180	Intern	Intern
					TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
WZSV 122H3_2	2	S53V-WPSM-2	180	Intern	Intern
WZSV 122H3_4.1	4	S53V-WPSM-4.1	180	Intern	Intern
WZSV 122H3_6 WZSV 122H3_6a	6 6a	S53V-WPSM-6 S53V-WPSM-6a	180	Intern	Intern
					TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

WP-Typ / Untermodule	Funktions- Schema	Schema alpha innotec	Wassererwärmer		Speicher Typ
			Typ	Fläche WT m²	WT
WZSV 122K3_2	2	S53V-WPSM-2	180	Intern	Intern
WZSV 122K3_4.1	4	S53V-WPSM-4.1	180	Intern	Intern
WZSV 122K3_6 WZSV 122K3_6a	6 6a	S53V-WPSM-6 S53V-WPSM-6a	180	Intern	Intern
					TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X