

# Pompes à chaleur alpha innotec | Régulateur Emmy Mise à jour de logiciel



#### Régulateur "Emmy" de pompe à chaleur




#### Inscription sur myUplink.

- Ouvre le portal myUplink <u>www.myuplink.com</u>.
- Connecte dans la fenêtre de connexion.
- Vous n'avez pas encore de compte ?
   > Crée un nouveau compte.

# Pour continuer sur myUplink, connecter Pour continuer sur myUplink, connecter-vous ici Veuillez saisir votre E-mail E-mail s'il vous plait entrez votre mot de passe Mot de passe Mot de passe PASSER AU FORMULAIRE DE CONNEXION Pas de compte? Créer une

#### Télécharge le logiciel sur le portail myUplink.

- Menu "Général" > "Logiciel".
- Choisis la marque de la pompe à chaleur.
- Choisis le logiciel.
- Enregistre le logiciel sur une clé USB vide.
   \* formatée FAT/FAT32, capacité de stockage max. 16 GB.





## Pompes à chaleur alpha innotec | Régulateur Emmy Mise à jour de logiciel




### Mettre à jour la pompe à chaleur avec le nouveau logiciel.

- Enlève la protection avec précaution sous l'écran.
- Branche la clé USB.



- · Choisis le menu "USB" et ouvre-le.
- Choisis "Mettre à jour logicielle"
- · Lance la mise à jour.
- Mise à jour "Oui".



## Mettre à jour du logiciel directement sur le régulateur\*.

- Sur l'écran, le menu « Mettre à jour » apparaît.
- Une nouvelle version du logiciel est disponible.
- · Choisis « Mettre à jour ».
- Lance la mise à jour.
   \*Condition préalable : le régulateur doit être connecté à myUplink via LAN!









