

Pompes à chaleur alpha innotec | Régulateur Leon Mise à jour de logiciel



Régulateur "Leon" de pompe à chaleur



Inscription sur myUplink.

- Ouvre le portail myUplink www.myuplink.com.
- Connecte dans la fenêtre de connexion.
- Vous n'avez pas encore de compte ?
> Crée un nouveau compte.



myUplink

Se connecter

Pour continuer sur myUplink, connectez-vous ici

Veillez saisir votre E-mail

s'il vous plaît entrez votre mot de passe

rester connecté

[Mot de passe oublié?](#)

PASSER AU FORMULAIRE DE CONNEXION

Pas de compte? [Créer une](#)

[Das](#)

Télécharge le logiciel sur le portail myUplink.

- Menu "Général" > "Logiciel".
- Choisis la marque de la pompe à chaleur.
- Choisis le logiciel.
- Enregistre le logiciel sur une clé USB vide.
** formatée FAT/FAT32, capacité de stockage max. 16 GB.*



Pompes à chaleur alpha innotec | Régulateur Leon Mise à jour de logiciel



Mettre à jour la pompe à chaleur avec le nouveau logiciel.

- Enlève la protection avec précaution au-dessus de l'écran.
- Branche la clé USB.



- Ouvre le menu.
- 8 USB.
- 8.1 Mettre à jour le logiciel.
- Choisis le fichier.
- Mise à jour le logiciel.




Mettre à jour du logiciel directement sur le régulateur*.



- Choisis le menu "Aperçu des produits".
- Si une nouvelle version du logiciel est disponible, un bouton vert "Mettre à jour" apparaît.
- Clique sur le bouton vert "Mettre à jour".
- Fais la mise à jour.

*Condition préalable : le régulateur doit être connecté à myUplink via LAN.



Remarque: Dans le menu "Aperçu des produits", vous trouverez des informations importantes comme le "nom du produit", le "numéro de série" et la version du "logiciel".