


**Typ**

**Hybrox 5 / Hybrox 8**

## Wandkonsole mit Wanddurchführung

**V1**



### Legende:

- V1 Variante 1
- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- V Detailansicht Verkleidung
- W Detailansicht Wandbefestigung
- X Detailansicht Kondensatleitung innerhalb Gebäude
- Y Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude
- FA Fertigaußenfassade
- UKG Unterkante Gerät
- OKB Oberkante Boden
- LRO Leerrohr KG DN 125, Øa 125 (bauseits kürzen)
- LR Luftrichtung
- FS Freiraum für Servicezwecke

### Pos. Bezeichnung


- |   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Heizwasservorlauf (Zubehör)            |
| 2 | Heizwasserrücklauf (Zubehör)           |
| 3 | Kabeldurchführung                      |
| 4 | Wanddurchführung (Zubehör)             |
| 5 | Kondensatablauf / Syphon               |
| 6 | Konsole für Wandbefestigung (Zubehör)  |
| 8 | Verkleidung Wanddurchführung (Zubehör) |

**Typ**

**Hybrox 5 / Hybrox 8**

## Wandkonsole mit hydraulischer Verbindungsleitung

**V2**



### Legende:

- V2 Variante 2
- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- V Detailansicht Verkleidung
- W Detailansicht Wandbefestigung
- X Detailansicht Kondensatleitung innerhalb Gebäude
- Y Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude
- FA Fertigaußenfassade
- UKG Unterkante Gerät
- OKB Oberkante Boden
- LR Luftrichtung
- FS Freiraum für Servicezwecke

### Pos. Bezeichnung

- 1 Heizwasservorlauf (Zubehör)
- 2 Heizwasserrücklauf (Zubehör)
- 5 Kondensatablauf / Syphon
- 6 Konsole für Wandbefestigung (Zubehör)
- 8 Verkleidung Wanddurchführung (Zubehör)
- 12 Hydraulische Verbindungsleitung




**Typ**

**Hybrox 5 / Hybrox 8**



## Bodenkonsole mit Wanddurchführung

**V3**

**A**



**C**



### Legende:

- V3 Variante 3
- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- V Detailansicht Verkleidung
- X Detailansicht Kondensatleitung innerhalb Gebäude
- Y Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude
- Z Detailansicht Bodenbefestigung
- FA Fertigaußenfassade
- UKG Unterkante Gerät
- OKF Oberkante Fundament
- LRO Leerrohr KG DN 125, Øa 125 (bauseits kürzen)
- LR Luftrichtung
- FS Freiraum für Servicezwecke

### Pos. Bezeichnung





- 1 Heizwasservorlauf (Zubehör)
- 2 Heizwasserrücklauf (Zubehör)
- 3 Kabeldurchführung
- 4 Wanddurchführung (Zubehör)
- 5 Kondensatablauf / Syphon
- 7 Konsole für Bodenbefestigung (Zubehör)
- 8 Verkleidung Wanddurchführung (Zubehör)

**Typ**


**Hybrox 5 / Hybrox 8**

## Bodenkonsole mit hydraulischer Verbindungsleitung

**V4**



**C**



### Legende:

- V4 Variante 4
- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- V Detailansicht Verkleidung
- Y Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude
- Z Detailansicht Bodenbefestigung
- FA Fertigaußenfassade
- UKG Unterkante Gerät
- OKF Oberkante Fundament
- LR Luftrichtung
- FS Freiraum für Servicezwecke


### Pos. Bezeichnung

- 1 Heizwasservorlauf (Zubehör)
- 2 Heizwasserrücklauf (Zubehör)
- 5 Kondensatablauf / Syphon
- 7 Konsole für Bodenbefestigung (Zubehör)
- 8 Verkleidung Bodenkonsole (Zubehör)
- 12 Hydraulische Verbindungsleitung

Typ

Hybrox 5 / Hybrox 8

## Freifeld mit Windschutz



Wichtig: Die Wärmepumpe muss windgeschützt aufgestellt werden. Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfließen können und eine Rückzirkulation muss vermieden werden.


## Legende:

- A Vorderansicht
- B Seitenansicht von links
- WS Windschutz, funktionsnotwendige Fläche für Wärmepumpe
- LR Luftrichtung

## Typ

## Hybrox 5 / Hybrox 8

### Schutzbereiche / Sicherheitsabstände für Parallelbetrieb



### Legende:

- H1 bis zum Boden
- SB Schutzbereich
- WP Wärmepumpe

### Wichtig:

Die Wärmepumpen dürfen nur im Freien aufgestellt werden! Die Wärmepumpen dürfen nicht in Senken aufgestellt werden oder an Orten, an denen sich im Fall einer Leckage Kältemittel ansammeln kann.

Die Wärmepumpen sind so zu positionieren, dass im Fall einer Leckage kein Kältemittel in das Gebäude gelangt oder auf irgendeine andere Weise Personen gefährden kann.

In dem Schutzbereich, der sich zwischen der Geräteoberkante und dem Boden befindet, dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte und dergleichen befinden.

Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.


Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist gasdicht auszuführen

**Typ**


**Hybrox 5 / Hybrox 8**

**Freiraum für Servicezwecke  
für Parallelbetrieb**

**A**



**C**



**Legende:**


- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- FA Fertigaußenfassade
- FS Freiraum für Servicezwecke
- LR Luftrichtung
- OKB Oberkante Boden

**Typ**


**Hybrox 5 / Hybrox 8**

## Aufstellungsvarianten für Parallelbetrieb


**AV1**




**C**



**AV2**



**C**



## Legende:

AV 1 Aufstellungsvariante 1

AV 2 Aufstellungsvariante 2

A Vorderansicht

C Draufsicht

FA Fertigaußenfassade

LR Luftrichtung

WS Windschutz, funktionsnotwendige Fläche für Wärmepumpe

Die Aufstellung muss so gewählt sein, dass

- eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist
- sich die Luftströme nicht kreuzen
- eine Rezirkulation vermieden wird